


TERMA SPLIT I

Klasa I | Class I | Klasse I | Classe I | Класс I



EN: **Attention:** Terma Split heating element does not constitute an independent device. Instructions on installation and use are described in instructions manual for KTX heaters.

DE: **Achtung:** Das Heizelement Terma Split ist nicht als eigenständiges Gerät zu verstehen. Infos zur Benutzung und Montage finden Sie in der Betriebsanleitung für KTX – Heizpatronen.

FR: **Attention :** La résistance chauffante Terma Split n'est pas un appareil autonome. Instructions de montage et d'utilisation de ce dernier sont décrites dans le mode d'emploi du kit KTX.

P [W]	120	200	300	400	600	800	1000
L [mm]	325	285	310	345	375	485	575