

ACHTUNG, unbedingt lesen.

Bei erster Inbetriebnahme kann der Heizkörper über das Überdruckventil etwas Flüssigkeit auslassen. Damit wird verhindert, dass bei zu starker Befüllung der Heizkörper platzt.

Überdruckventil



Der Heizkörper darf niemals mit dem Heizstab/Thermostat nach oben montiert werden. Dieser muss immer unten sein. Der Heizstab muss zu 100 % im Wasser sein. Der Heizstab würde innert kürzester Zeit irreparabel zerstört sein. Alle weiteren Anleitungen müssen für einen erfolgreichen Betrieb beachtet werden.