Kurze Anleitung

1. Schließen Sie das Thermostat an.
2. Stellen Sie die Uhrzeit und den Wochentag ein.
3. Zum Abbrechen der Einstellung halten Sie den Ein/ Ausschalter ⏻ 2 Sekunden gedrückt. Ausführliche Information über die Einstellungen finden Sie auf Seite 24 der Montageanleitung.



HTS System AG
Bösch 63, CH-6331 Hünenberg
Tel: +41 41 798 00 98
www.htsag.ch info@htsag.ch

Programmeinstellungen



Sicherheitsschloss / Bestehende Installer-Einstellung / Wiederherstellen



HTS System AG
Bösch 63, CH-6331 Hünenberg
Tel: +41 41 798 00 98
www.htsag.ch info@htsag.ch